

# banderolestop

## Notice de montage des cadres pour façade

1. Le **manchon pour raccord externe** permet de raccorder les tubes divisés en plusieurs morceaux.
2. Montez les **supports muraux** aux tubes. Un support mural doit être placé à environ 50 cm des connecteurs d'angle. Tous les autres supports muraux doivent être répartis sur la longueur à une distance de 200 à 250 cm. On obtient un résultat visuel plus harmonieux lorsque les supports muraux sont fixés de manière régulière et parallèle aux côtés opposés.
3. Le montage au mur s'effectue de bas en haut : pour la partie inférieure du cadre, montez les **connecteurs d'angle** au tube puis fixez-le au mur.
4. Pour les côtés, placez ensuite les deux tubes dans les connecteurs d'angle et fixez les tubes au mur à l'aide des supports muraux.  
**ATTENTION** : Ne pas fixer les connecteurs d'angle du haut sur les parties latérales.
5. Pour la partie haute, montez les **connecteurs d'angle** sur le tube et placez-le sur les montants latéraux par le haut. Puis fixez les supports muraux au mur.
6. Serrez à nouveau toutes les vis.
7. Montez la banderole à l'aide des tendeurs élastiques.



### Aperçu des composants



Connecteurs d'angle



Supports muraux



Manchons

Tube en aluminium dans la dimension souhaitée

### Accessoires en option



Clé Allen



Tendeurs élastiques



Bâches